

Skuffebytte

Kubota U48-4 - 5 tonn gravemaskin



tlf 330 50160 post@limaco.no www.limaco.no

OBS! Aller først må motor startes, armlene være slått ned og rototilt aktivert ved å trykke på AUX-knapp på kontrollpanelet for å velge AUX-1



1. Aktiver bryter for skuffeskifte. Bryteren er grå, med en liten **oransje** skyveknapp som må skyves opp samtidig som bryteren trykkes ned. Når bryteren er aktivert, vil det være en vedvarende pipelyd



2. På undersiden av venstre joystick (der pekefingeren din naturlig hviler) er det en liten knapp. Denne må trykkes inn og holdes inne. **NB!** Dette må gjøres innen få sekunder etter at punkt 1 er utført. Hvis ikke må punkt 1 utføres på nytt.



3. Mens knappen på venstre joystick holdes inne, skal «rullen» på høyre joystick trykkes inn på venstre side. Nå skal den lille rørtappen på selve skuffefestet komme ut. Dette indikerer at skuffen er løs.



4. Skuffen kan nå hukes av, og ny skuff settes på. Når knappen på venstre joystick slippes, vil rørtappen på skuffefestet gå inn igjen, og skuffen skal være festet.

5. Bryteren til skuffeskifte (fra punkt 1) kan nå deaktiveres igjen. Pipetonen opphører når den er deaktivert.

FARE!! Skuffeskifte skal kun gjøres med skuffen hengende få centimeter over bakken. Ingen må gå under skuffen ved utførelse av skuffeskifte, da uhell og personskader kan oppstå ved fallende skuff. Etter at ny skuff er påsatt, er det viktig at skuffen testes i lav høyde, og med press for å sjekke at den er festet igjen.